

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SPRAY LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y FILTRO DE PARTÍCULAS DPF



El producto también es ideal para la limpieza de válvulas EGR.

DESCRIPCIÓN:

Disuelve y elimina toda la contaminación y los residuos de hollín del filtro de partículas y el catalizador, sin necesidad de desmontarlo. El producto elimina cualquier disminución o interrupción del rendimiento causada por filtros de partículas y catalizadores contaminados, restaura la función completa del filtro de partículas diésel y el catalizador.

PROPIEDADES:

- Disuelve y elimina la contaminación en el filtro de partículas diésel y el catalizador.
- Limpieza sin desmontar
- Se evapora sin dejar residuos

APLICACIÓN:

Lleve su motor a temperatura de marcha. Seguir instrucciones en empaque. Agite bien la lata durante aproximadamente 1 minuto antes de usarla. Desmonte el sensor de temperatura, presión o el puerto de acceso en el DPF/catalizador.

Inserte la sonda a través de la abertura.

Rocíe el limpiador en intervalos de 5 segundos hasta que el DPF/catalizador esté completamente lleno con la espuma.

Cierre la apertura después de la aplicación.

Una vez aplicado el limpiador, los depósitos se liberarán y dispersarán en el DPF/catalizador.

Durante el funcionamiento normal, las partículas de suciedad se quemarán.

Reinicie el proceso de regeneración utilizando un probador de taller.

Elimine cualquier código de error o memoria defectuosa.

Realice una prueba de conducción de aproximadamente 20 minutos.



DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: **aerosol**
Color: **transparente**
Olor: **característico**
Punto de inflamación: **75 °C**

CONSUMO:

Suficiente para una aplicación/filtro de partículas diésel/catalizador.



Con certificaciones alemanas que demuestran eficiencia y eficacia del producto.

Cont. 400ml

PU: 12 piezas

Art-No: 33151BC